PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH



rail line Feldbuskoppler RL PN



SIMATIC[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG STEP7[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG ist ein eingetragenes Warenzeichen von PROFIBUS International (ehemals PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO))

BluePort[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH BlueControl[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH

[©] PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH -Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung ist der Nachdruck oder die auszugsweise fotomechanische oder anderweitige Wiedergabe diese Dokumentes nicht gestattet.

> Dies ist eine Publikation von PMA Prozeß- und Maschinen Automation Postfach 310229 D-34058 Kassel Germany

Inhaltsverzeichnis

1	Allge	emeines	5
	1.1	Anschluss der Schnittstelle	5
	1.2	Eigenschaften des Buskopplers:	5
	1.3	GSDML-Datei	5
2	Sich	erheitshinweise	6
	2.1	Wartung, Instandsetzung, Umrüstung	7
	2.2	Reinigung	7
	2.3	Ersatzteile	7
3	Schr	nelleinstieg	8
4	Inbe	triebnahme	9
	4.1	Installationshinweise	9
	4.2	Abmessungen	9
	4.3	Montage 1	0
	4.3.1	Demontage1	0
	4.4	Elektrischer Anschluss 1	1
	4.4.1	Hilfsenergie - Buskoppler 1	1
	4.4.2	Hilfsenergie über Einspeisemodul RL PWR 1	1
5	Syst	emaufbau1	2
	5.1	Systemstruktur 1	2
	5.1.1	Aufbauhinweise	2
	5.1.2	Betrieb ohne Buskoppler 1	3
	5.2	Belegung RJ-45 1	3
	5.3	Bedeutung der Anzeige-LEDs am Buskoppler 1	4
	5.4	Fail-safe 1	4
	5.4.1	Aufbau des Daten-Cache im Profinet-Buskoppler1	5
6	Schr	nelleinstieg, am Beispiel einer SIMATIC® S7 1	6
	6.1	Testumgebung1	6
	6.2	Beispiel einer Testumgebung: 1	6
	6.3	Erstellen eines neuen Projekts in Step [®] 7 1	6
7	Anha	ang2	20
	7.1	Aufbau eines PROFINET IO-Netzes	20
	7.2	Begriffe 2	20
8	Adre	ssbereiche und -formate2	23
	8.1	Bereichsdefinitionen	23
	8.2	Sonderwerte	23
	8.3	Anhang Status / Steuer - Informationen 2	24
	8.3.1	Messumformer UNIFLEX CI 45 2	24
	8.3.2	Universalregler KS 45 2	25
	8.3.3	2 Temperaturbegrenzer TB 45	27

8	8.3.4	DMS Messumformer SG 45	28
9	Engin	eering Tool BlueControl [®]	29
9.1	1 5	Sollkonfiguration vorgeben	29
9	9.1.1	Zusammenstellen des Systems	29
9	9.1.2	Parametrieren des Koppelmoduls	30
9	9.1.3	Adressierung der Module	30
9	9.1.4	Parametrieren der Systemmodule	30
9.2	2 \	/ergleich mit lstkonfiguration	32
9.3	3 F	Prozessdaten auf Buskoppler ansehen	32
9.4	4 F	unktionsmodul - Engineering bearbeiten	33
9	9.4.1	Einzel - Engineering	33

1 Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt die Fähigkeit der Profinet-Schnittstelle des Feldbuskopplers RL PN, nachfolgend als Buskoppler benannt, und die Systemfähigkeit der verschiedenen Modulausführungen der rail line - Familie (Cl45-1xx-2.., KS45-1xx-2..., TB45-1xx-2...), nachfolgend als "Funktionsmodul" bezeichnet. Der Begriff "Gerät" umfasst sowohl Buskoppler als auch Funktionmodule.

Buskoppler mit einer Profinet - Schnittstelle ermöglichen die Übertragung von Prozess-, Parameter- und Konfigurationsdaten. Der Feldbusanschluss erfolgt an der Oberseite des Buskopplers über eine Sub-D-Buchse. Die serielle Kommunikationsschnittstelle erlaubt einfache Verbindungen zu übergeordneten Steuerungen, Visualisierungstools etc.

Eine weitere, standardmäßig immer vorhandene Schnittstelle ist die frontseitige, nicht busfähige 'BluePort®' (PC)-Schnittstelle). Diese dient dem direkten Anschluss des 'BlueControl®'-Tools, das auf einem PC abläuft.

Übertragungsrate:

Der Profinet-Koppler arbeitet mit einer maximalen Übertragungsrate von 100Mbit. Clients:

Der Ethernet Buskoppler ermöglicht die Kommunikation mit bis zu 4 Clients über das TCP/IP-Protokoll.

Der Buskoppler stellt das Bindeglied zwischen dem Feldbussystem und dem IO-System dar. An einen Buskoppler können bis zu 16 IO-Module direkt angeschlossen werden. Bei Verwendung von zusätzlichen Einspeisemodulen können bis zu 62 IO-Module ein einem Buskoppler betrieben werden. Die Verbindung zwischen dem Buskoppler und den IO-Modulen erfolgt kabellos über einen in die Hutschiene aufgeschnappten Busverbinder. Der Buskoppler stellt die Hilfsenergie für bis zu 16 Module zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Buskoppler und IO-Modulen erfolgt über eine RS485 Schnittstelle. Hinweise zum Betrieb

1.1 Anschluss der Schnittstelle

Der Profinet wird über die frontseitige RJ45-Schnittstelle des Buskopplers angeschlossen. Als Physical Layer wird 10BaseT bzw. 100BaseT verwendet.

Die physikalische Anbindung erfolgt über Profinet mit verdrillter Zweidrahtleitung (CAT5-Kabel, 8pol mit RJ-45 Verbindungstechnik).

1.2 Eigenschaften des Buskopplers:

- Er erfüllt die Conformance Class-A und alle Anforderungen der Conformance Class B, mit Ausnahme des Management Information Base (MIB-II) Protokolls. Somit stellt er keine Netzwerk-Statistikdaten zur Verfügung. Darstellung der Anlagentopologie sowie komfortabler Gerätetausch werden unterstützt.
- Unterstützende Ethernet-Dienste
 - o Ping
 - o Arp
 - o LLDP
- Alarme
 - Maintenance Alarme
- Port Diagnose
- Gerätetausch ohne PC

1.3 GSDML-Datei

Die GSDML-Datei liegt als Standard-File vor. Sie finden den aktuellen Stand auf der Homepage <u>www.west-cs.de</u> unter Downloads -> Software für PMA Produkte.

2 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411-1 / EN 61010-1 gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Das Gerät stimmt mit der Europäischen Richtlinie 89/336/EWG (EMV) überein und wird mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Das Gerät wurde vor Auslieferung geprüft und hat die im Prüfplan vorgeschriebenen Prüfungen bestanden. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, beachten und das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung betreiben.

L Das Gerät ist ausschließlich bestimmt zum Gebrauch als Mess- und Regelgerät in technischen Anlagen.

🕂 Warnung

Weist das Gerät Schäden auf, die vermuten lassen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, so darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die elektrischen Leitungen sind nach den jeweiligen Landesvorschriften zu verlegen (in Deutschland VDE 0100). Die Messleitungen sind getrennt von den Signal- und Netzleitungen zu verlegen.

In der Installation ist für das Gerät ein Schalter oder Leistungsschalter vorzusehen und als solcher zu kennzeichnen. Der Schalter oder Leistungsschalter muss in der Nähe des Gerätes angeordnet und dem Benutzer leicht zugänglich sein.

INBETRIEBNAHME

Vor dem Einschalten des Gerätes ist sicherzustellen, dass die folgenden Punkte beachtet worden sind:

- Es ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Alle für den Berührungsschutz erforderlichen Abdeckungen müssen angebracht sein.
- Ist das Gerät mit anderen Geräten und / oder Einrichtungen zusammen geschaltet, so sind vor dem Einschalten die Auswirkungen zu bedenken und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
- Das Gerät darf nur in eingebautem Zustand betrieben werden.
- Die für den Einsatz des Gerätes angegebenen Temperatureinschränkungen müssen vor und während des Betriebes eingehalten werden.

🕂 Warnung

Die Lüftungsschlitze des Gehäuses dürfen während des Betriebes nicht abgedeckt sein.

Die Messeingänge sind für die Messungen von Stromkreisen ausgelegt, die nicht direkt mit dem Versorgungsnetz verbunden sind (CAT I). Die Messeingänge sind für transiente Überspannung bis 800V gegen PE ausgelegt.

AUSSERBETRIEBNAHME

Soll das Gerät außer Betrieb gesetzt werden, so ist die Hilfsenergie allpolig abzuschalten. Das Gerät ist gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

lst das Gerät mit anderen Geräten und / oder Einrichtungen zusammen geschaltet, so sind vor dem Abschalten die Auswirkungen zu bedenken und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

2.1 Wartung, Instandsetzung, Umrüstung

Die Geräte bedürfen keiner besonderen Wartung.

Im Innern des Gerätes sind keine bedienbaren Elemente angebracht, so dass der Anwender das Gerät nicht öffnen darf.

Umrüstungen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich nur von geschulten fach- und sachkundigen Personen durchgeführt werden. Dem Anwender steht hierfür der PMA-Service zur Verfügung.

🕂 Warnung

Beim Öffnen der Geräte oder Entfernen von Abdeckungen und Teilen können berührungsgefährliche, spannungsführende Teile freigelegt werden. Auch können Anschlussstellen spannungsführend sein.

🛵 Achtung

Beim Öffnen der Geräte können Bauelemente freigelegt werden, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich sind.

i Den PMA-Service können Sie erreichen unter:

PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH Miramstraße 87 D-34123 Kassel

Tel. +49 (0)561 / 505-1257 Fax +49 (0)561 / 505-1357 e-mail: mailbox@pma-online.de

2.2 Reinigung

Das Gehäuse und die Gerätefront können mit einem trockenen, Fusselfreien Tuch gereinigt werden.

2.3 Ersatzteile

Als Ersatzteile für das Gerät sind folgende Zubehörteile zugelassen:

Beschreibung	Bestell-Nr.
Anschlusssteckerset Schraubklemme	9407-998-07101
Anschlusssteckerset Federzugklemme	9407-998-07111
Hutschienen-Busverbinder	9407-998-07121

3 Schnelleinstieg

Zum Aufbau eines rail line Systems gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:

_	
	Legen Sie das Anlagenkonzept und die verwendeten Funktionsmodule fest.
	Bestimmen Sie die Reihenfolge der Funktionsmodule hinter dem Buskoppler.
	Montieren Sie für jedes Modul einen Busverbinder auf der Hutschiene und schieben Sie sie zusammen.
	Montieren Sie durch Aufschnappen den Buskoppler über den linken Busverbinder.
	Montieren Sie in gleicher Weise die Funktionsmodule in der geplanten Reihenfolge.
	Schließen Sie den Buskoppler an die Hilfsenergie an.
	Halten Sie die CONF Taste des Buskopplers für ca. 2 Sek. gedrückt. Der Buskoppler adressiert nun die vorhandenen Module automatisch.
	Erstellen Sie das Engineering für jedes einzelne Funktionsmodul. Legen Sie dabei fest, welche Daten über den Feldbus gelesen und / oder geschrieben werden sollen (Menü Busdaten Lesen / Busdaten Schreiben). Merken Sie sich die Reihenfolge der ausgewählten Daten.
	Verdrahten Sie die Funktionsmodule.
	Bei der Konfiguration im Mastertool (über GSDML-Datei) bestimmt die gewählte Slotposition die notwendige, zugeordnete Funktionsmoduladresse.
	Laden Sie die Buskonfiguration in die PROFINET-Masteranschaltung.
	Verbinden Sie das PROFINET-Kabel mit dem Gerät.
	Starten Sie den Datenaustausch mit dem PROFINET-Master !

4 Inbetriebnahme

4.1 Installationshinweise

- Mess- und Datenleitungen sind getrennt von Steuerleitungen und Leistungskabeln zu verlegen.
- Fühlermessleitungen sollten verdrillt und geschirmt ausgeführt werden. Der Schirm ist zu erden.
- Angeschlossene Schütze, Relais, Motoren usw. müssen mit einer RC-Schutzbeschaltung nach Angabe des Herstellers versehen sein.
- Das Gerät ist nicht in der Nähe von starken elektrischen und magnetischen Feldern zu installieren.

/! Das Gerät ist nicht zur Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

!_ Ein fehlerhafter Anschluss kann zur Zerstörung des Gerätes führen.

 \sum Das Gerät darf nur in Umgebungen mit der zugelassenen Schutzart verwendet werden.

🕂 Die Lüftungsschlitze des Gehäuses dürfen nicht zugedeckt werden.

In Anlagen, in denen transiente Überspannungen auftreten können, sind die Geräte zum Schutz mit zusätzlichen Überspannungsfiltern oder -begrenzern auszurüsten!

🛵 Achtung! Das Gerät enthält ESD-gefährdete Bauteile.

/! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

4.2 Abmessungen

Die Abmessungen des Buskopplers entnehmen Sie bitte dem folgenden Bild. Die Daten für die Funktionsmodule finden Sie in den zugehörigen Bedienungsanleitungen.



4.3 Montage

Der Verbindung des Buskopplers mit den angeschlossenen Funktionsmodulen erfolgt über Busverbinder, die in die Hutschiene durch Aufschnappen verlegt werden. Mehrere Geräte werden in Dicht-an-Dicht-Montage nebeneinander montiert. Die Busquerverbindung erfolgt kabellos über die Busverbinder.



Die Geräte sind für die senkrechte Montage auf 35 mm - Hutschienen nach EN 50022 vorgesehen.

Der Montageort sollte möglichst frei von Erschütterungen, aggressiven Medien (wie Säuren, Laugen), Flüssigkeiten, Staub oder anderen Schwebstoffen sein.

Geräte der rail line - Familie können direkt nebeneinander montiert werden. Für die Montage und Demontage sind über und unter dem Gerät mindestens 8 cm Abstand einzuhalten.

Zur Installation des Busanschlusses ist wie folgt vorzugehen:

- **1** Busverbinder auf Hutschiene schnappen (sie liegen den Geräten bei)
- **2** Für die Dicht-an-dicht-Montage sind die Busverbinder zusammenzuschieben.
- Geräte auf die Hutschiene über die Busverbinder aufrasten die interne Systembusverbindung steht!

Bitte montieren auf der linken Seite den Buskoppler, rechts anschließend die Funktionsmodule in der gewünschten Reihenfolge.

i rail line Geräte enthalten keine wartungspflichtigen Teile und brauchen kundenseitig nicht geöffnet zu werden.

Lin Feldbuskoppler kann maximal 16 Funktionsmodule mit Hilfsenergie versorgen. Sollen mehr Module angeschlossen werden, so sind diese über Einspeisemodule RL PWR zu versorgen.

4.3.1 Demontage

[-2

Zur Demontage sind die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.



4.4 Elektrischer Anschluss

4.4.1 Hilfsenergie - Buskoppler

Ein System, bestehend aus dem Buskoppler und einem oder mehreren Funktionsmodulen, wird zentral über den Buskoppler versorgt. Die zentrale Einspeisung reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.



An den Funktionsmodulen darf keine Hilfsenergie eingespeist werden.

Ein Buskoppler kann max. 16 Funktionsmodule mit Hilfsenergie versorgen. Erweiterungsmöglichkeiten siehe Kapitel xx.

4.4.2 Hilfsenergie über Einspeisemodul RL PWR

Das Einspeisemodul RL PWR dient zur Energieversorgung von Funktionsmodulen mit Systemschnittstelle über den Busverbinder in der Hutschiene.

Sollen an einen Buskoppler mehr als die von der Hilfsenergieversorgung zulässigen Funktionsmodule angeschlossen werden, so sind zusätzliche Einspeisemodule zu verwenden. Anwendungen:

- Ergänzende Speisung zusätzlicher Funktionsmodule
- Verteilung auf unterschiedliche Insallationsebenen (z.B. zwei Reihen im Schaltschrank)
- Aufbau getrennter Potenzialebenen
- Ein Einspeisemodul kann bis zu 16 Funktionsmodule versorgen.





An den Funktionsmodulen darf keine Hilfsenergie eingespeist werden.

🕂 Eine Dicht-an-Dicht-Montage mit anderen Teilsystemen ist nicht zulässig.

(i) Eine Kaskadierung von Einspeisemodulen ist nicht zulässig (s.o.)

5 Systemaufbau

An einen Buskoppler können bis zu 16 Funktionsmodule angeschlossen und versorgt werden. Unter der Verwendung von Einspeisemodulen kann der Systemaufbau erweitert werden:

- Bis zu 62 Funktionsmodule können von einem Buskoppler logisch adressiert werden.
- Bis zu 4 Installationsebenen können aufgebaut werden.
- Die maximale Ausdehnung darf bis zu 10 m lang sein.

5.1 Systemstruktur

Der Einsatz von Einspeisemodulen bietet viele Vorteile:

- Die Anzahl der anschließbaren Funktionsmodule an einen Buskoppler kann erweitert werden.
- Im Schaltschrank können die Funktionsmodule auf unterschiedlichen Ebenen verteilt werden.
- Eine potenzialgetrennte Einspeisung der Energieversorgung ist möglich.



Versorgung / Power supply

(i) Die gesamte Aufbaulänge inklusive der Kabelwege darf 10 m nicht überschreiten. Zwischen zwei Gruppen sind max. 3 m Kabellänge zulässig.

5.1.1 Aufbauhinweise

Zum Aufbau der Verbindung zwischen denen vom Buskoppler versorgten und denen vom Einspeisemodul versorgten Funktionsmodulen ist in folgender Weise vorzugehen:

- Stecken Sie an die Gruppe mit dem Buskoppler rechts einen Anschlussstecker (z.B. 9407-998-07141) an den Busverbinder in der Hutschiene.
- Stecken Sie an die Gruppe mit dem Einspeisemodul links einen Anschlussstecker (z.B. 9407-998-07131) an den Busverbinder.
- Für die Systembusverbindung verwenden Sie verdrilltes, zweiadriges und geschirmtes Buskabel. Verbinden Sie jeweils die Ader 1 mit dem unteren Kontakt S5, Ader 2 mit dem Kontakt S4.
- Schließen Sie den Systembus mit einem Abschlusswiderstand LT = 100 Ω ab.
 Dazu stecken Sie an der letzten Gruppe mit einem Einspeisemodul rechts einen Anschlussstecker (z.B. 9407-998-07141) an den Busverbinder. Den Widerstand legen Sie über die Anschlüsse S4 - S5.



Verbinden Sie nicht einen Buskoppler und ein Einspeisemodul oder mehrere Einspeisemodule untereinander über Busverbinder zusammen. Verbindungen über die Kontakte S1 bis S3 können zu Schäden an den angeschlossenen Geräten führen!

5.1.2 Betrieb ohne Buskoppler

Das Einspeisemodul RL PWR kann auch zur Versorgung von Funktionsmodulen mit Systemschnittstelle verwendet werden, wenn erst später der Einsatz eines Buskopplers geplant ist oder aufgrund einer reduzierten Lagerhaltung nur eine Funktionsmodulausführung vorrätig sein darf.

5.2 Belegung RJ-45

Der Anschluss erfolgt über eine RJ-45-Buchse, mit 2 integrierten LED's.

Grüne LED an:Profinet angeschlossenGelbe LED an:Traffic auf Profinet

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	-	Nicht belegt
5	-	Nicht belegt
6	RD -	Receive -
7	-	Nicht belegt
8	-	Nicht belegt



5.3 Bedeutung der Anzeige-LEDs am Buskoppler

Fünf LED-Anzeigen des Buskopplers zeigen verschiedene Betriebszustände an.



* Wechselnde Anzeige " grün- gelb- rot- aus": Interner Fehlerzustand

5.4 Fail-safe

Über die User-Parametrierung 'Fail-safe' wird das Verhalten des Gerätes bei Busausfall bzw. 'Bus-Stop' des Masters festgelegt.

Busausfall:

Bei Busausfall arbeitet das Gerät nach folgenden Regeln:

Fail-safe	Reaktion bei Busausfall oder Master-Stop
Last value	Weiterarbeiten mit den zuletzt gesendeten Werten
	Geforcte analoge Eingänge werden auf FAIL gesetzt
zero	Geforcte analoge Eingänge werden auf FAIL 1) gesetzt
	geforcte digitale Eingänge werden auf null gesetzt
	Geforcte Ausgänge werden auf null gesetzt

5.4.1 Aufbau des Daten-Cache im Profinet-Buskoppler Die Prozessdaten umfassen einen Datenbereich von jeweils 736 Worddaten im Write-Cache (Schreibbereich) und Read-Cache (Lesebereich).

Index Read-Cache	Inhalt			
1	beliebige Daten von beliebigen Kanälen			
his may 120				
ah max 121	Ausgewählte Daten (für alle Kanäle identisch):			
	alle Daten Kanal 1			
	alle Daten Kanal 2			
	alle Daten Kanal 30			
bis max. 736				

Index Write-Cache	Inhalt		
1	beliebige Daten von beliebigen Kanälen		
bis max.120			
ab max. 121	Ausgewählte Daten (für alle Kanäle identisch):		
	alle Daten Kanal 1		
	alle Daten Kanal 2		
	alle Daten Kanal 30		
bis max. 736			

6 Schnelleinstieg, am Beispiel einer SIMATIC[®] S7

6.1 Testumgebung

Für den beispielhaften Testaufbau benötigen Sie folgende Komponenten:

- Programmiergerät (PG) oder PC mit PC-Adapter
- Programmiertool STEP[®]7 V5.4
- Automatisierungsgerät (AG)
- z.B. CPU S7 315-2 PN/DP, neue Ausgabe
- RailLine Koppelmodul RL40-PN (Bestellnr.: RL40-115-00000-U00)
- z.B. KS45 (Bestellnr.: KS45-113-20000-U00)
- Ethernet Switch mit Patch-Kabel

6.2 Beispiel einer Testumgebung:

Aufgabe

- Ein RL40-PN System mit der IP 192.168.1.166 und dem Namen "RL40-Station1" soll an eine CPU315-2 PN/DP über Profinet angeschlossen werden.
- Es soll ein System aus mehreren Funktionsmodulen (KS45, Cl45 und TB45) und einem Relais Ausgangsmodul realisiert werden. Die Daten, welche zur Kommunikation verwendet werden sollen, werden mit dem Engineering-Tool BlueControl ausgewählt. Für jedes Funktionsmodul stehen 15 Werte zum Schreiben und Lesen zur Verfügung. Diesen Werten können mit BlueControl frei Parametern bzw. Signale zugewiesen werden. Für die I/O Module und die Temperaturmodule ist die Anzahl der zu übertragenden Daten fest definiert.

leues Projekt

Profinet_KSVario_512

Name

Anwenderprojekte Bibliotheken Multiprojekte

Ablagepfad

C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj

K\$398demo C:VProgramme\Siemens\Step7\S7Pro K\$vario C:VProgramme\Siemens\Step7\S7Pro Profinet K\$vario C:VProgramme\Siemens\Step7\S7Pro Profinet_KSVar_ext_swich C:VProgramme\Siemens\Step7\s7proj C:VProgramme\Siemens\Step7\s7proj

Bevor die Testumgebung in Betrieb genommen wird, sollten Sie sicherstellen, dass das Automatisierungsgerät keine andere Anwendersoftware enthält ("urgelöscht").

6.3 Erstellen eines neuen Projekts in Step[®] 7

In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie ein neues Projekt mit Step[®] 7 erzeugt wird.

- Projekt neu:
- Master Station erstellen (S7 300):



• CPU auswählen und IP-Adresse vergeben

		Allgemein Parameter	
HW Konfig - [SIMATIC 300(1) [Konfiguration] Profinet Demo] Restore Enfloyen Sotion Bearbeten Enfloyen Sotion Bearbeten OUDB OUDB Sotion Bearbeten Sotion Bearbeten Sotion Bearbeten Sotion Bearbeten Sotion Bearbeten OUDB Sotion Bearbeten Sotion Bearbeten	Suchers Profit: Standard Profit: Standard W23 V23 V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25 V25	IP-Adresse: 192.168.1.160 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Subnetz: 	Bei Anwahl eines Subnetzes werden die nächsten freien Adressen vorgeschlagen Retübergang Cheinen Router verwenden Adjesse: 192168.1.160 Neu Eigenschaften Löschen
		OK	Abbrechen Hilfe

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-IO (R0/S2.2)

• RL40-PN System auswählen und Gerätenamen sowie IP-Adresse vergeben.

B HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) RL40-PN-Test1]			Eigenschaften - RL40-station3	X
🗐 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Eenster Hilfe		- 8 ×	X Algemein I dentification	
D 😂 🖫 🗟 😫 🖻 🛍 🏜 👔 🗖 💱 💦			Kurzbezeichnung: RL40-PN	
DUB Ethernet[1] PROFINET-IO-System (10) 1 DPU 3152 PN/DP 27 PR/O 28 PR/O 29 PR/O 29 PR/O 20 PR/O 20 PR/O 21 PR/O 27 PR/O 28 PR/O 29 PR/O 20 PR/O	Sycher Bork Standard Sences	And	Besterburg DAP Bestellin: / Firmware: 58142000 / 1.00 Famile: RL40PN Gerälename: 21140000000 GSD-Date: GSDML-V2.2 PMA-RL40/22.20150901.xml Aurgabestand ändern Teilnehmer PROFINET I/0-System Gerälegummer: 3 PROFINET 40 System (100) IP-Adresse: 192 188.0 180 Ethernet Sommenta: Commenta:	
			OK Abbrechen Hilf	e

- Im Folgenden müssen die RailLine Module ausgewählt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die gleichen Module verwendet werden, die auch in der Hardware zur Anwendung kommen. Weiterhin muss an dieser Stelle entschieden werde, wie die einzelnen Module parametriert werden sollen.
 - Anlaufparametrierung: Mit Anlaufparametrierung bedeutet, dass die Parametrierung der Module in der Steuerung erfolgt. Dies ist nur für Module mit geringem Engineering-Aufwand (geringe Parameteranzahl) möglich.

Allgemein Adressen Paramete	91
	Wert
Parameter	
Ausgang 1	
H Ausgangs Typ	-20+20 mA
- E Fehlerwert	-10+10 V
- W FVMin	-20+20 mA
-E FVMax	20000
PVMin	0
PVMax	20
+ Ausgang 2	

 Ohne Anlaufparametrierung: Hierbei wird die Parametrierung der Module durch BlueControl durchgeführt.

Für jedes Funktionsmodul stehen 15 Werte zum Schreiben und Lesen zur Verfügung. Für die I/O Module und die Temperaturmodule ist die Anzahl der zu übertragenden Daten fest definiert.

🎭 🍬 🍡 🍢 Parametrier	ung	_			
RL 431 4-Kanal Analogausgang Parameter	Kürzel	Bezeichnung	Wert	Bereich	
	OuP.1 Ausgang 1				
- 🖑 Ausgang 1					
🦓 Ausgang 2	OutT	Ausgangs Typ	1: -20 20mA		
- 🐴 Ausgang 3	FItV	Fehlerwert	0: -10 10V	-3000030000	
📥 Ausgang 4	FVMin	Feldwert min	1: -20 20mA	-30.00030.000	
	FVMax	Feldwert max	20.000	-30.00030.000	
	PVMin	Prozesswert für FVMin	0	-3000030000	
	PVMax	Prozesswert für FVMax	20000	-3000030000	

	I Station Bea	rbeiten Einfügen Zielsysten	n <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enst	er <u>H</u> ilfe						
	0 🚔 🐂 🖬	% / 6 6 6		?						
ſ	4							^	-	
									Suchen:	
									Profit [Standard
	1 2 X7 X2 X2 7 X2 7 7 3 4 - - - - - - - - - - - - -	PU 315-2 PN/DP (P/DP N-VO out 7 21.40 debine?	Ethemet(1) PRC	3) RL40-st	tem (100)	_		2	Anla	d/parametrierung Anlau/parametrierung Dipitale I/O Module Funktinmodule CH451x3 2000 Std CH451x3 2000 Std CH451x3 2000 Std+opt1 CH451x5 2000 Std+opt2 CH451x5 2000 Std+opt2 CH451x5 2000 Ztd+opt2 K45451x1-2000 Ztd, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct CH451x52000 Ztd+opt2 K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct CH451x52000 Ztd+opt2 K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Std, dj, ct K5451x1-2000 Ztd, dj, ct K54
- 1	- 3	1L40'stations								
	Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommentar	1	-	KS45-1x1-230x0 2AI, d_op KS45-1x3-200x0 Std+A0, d
	Steckplatz	Baugruppe RL40-station3	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommentar	_	-	KS45-1x1-230x0 2AI, d_op KS45-1x3-200x0 Std+AD, d KS45-1x3-210x0 Std+AD, d KS45-1x3-210x0 Std+AD, d
	Steckplatz	Baugruppe <i>RL40-station3 Interlace</i>	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2035* 2034*	Kommentar	_		KS45-1x1-230x0 2AI, d_op KS45-1x3-200x0 Std+AD, d KS45-1x3-210x0 Std+AD, d KS45-1x3-220x0 2AI+AD, d KS45-1x3-220x0 2AI+AD, d
1	Steckplatz	Baugruppe RL40-station3 Interface	Bestellnummer 58142000	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2035* 2034* 2033*	Kommentar			K345-1X1-23080 24J, di_0p K545-1x3-200x0 Std+AD, d K545-1x3-210x0 Std+AD, d K545-1x3-220x0 2AI+AD, di K545-1x3-230x0 2AI+AD, di K545-1x3-230x0 2AI+AD, di
1	Steckplatz	Baugruppe RL40-station3 Interface Rsv1 RL40-station3 Interface Rsv1 RL40-station3 Rsv1 RL40-station3 Rsv1 RL40-station3 Rsv1 RL40-station3 Rsv1 RL40-station3 Rsv1 Rsv1 Rsv1 Rsv1 Rsv1 Rsv1 Rsv1 Rsv1	Bestellnummer 50142000 RL40-1x0-45200-xxx	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2035* 2034* 2023*	Kommentar			K345-1X1-23080 241, di_0p K545-1x3-200x0 Std+AD, d K545-1x3-210x0 Std+AD, d K545-1x3-220x0 241+AD, di K545-1x3-230x0 241+AD, di K545-1x3-230x0 241+AD, di K545-1x5-210x0 2D0+rel, d
1	Steckplatz	Baugruppe <i>RL40-station3</i> //ter/ace /ter/ace /ter/ace<	Bestelinummer 50142000 RL40-1x0-45200-xxx K545-1x3-2000-xxx C45-1x3-2000-0xxx	E-Adresse	A-Adresse 0 256 315 316 375	Diagnoseadresse 2035* 2034* 2033*	Kommentar			KS45-1x1-23000 204, 0_09 KS45-1x3-200x0 51d+A0, c KS45-1x3-200x0 51d+A0, c KS45-1x3-200x0 2d+A0, d KS45-1x5-200x0 2A1+A0, d KS45-1x5-200x0 2D+rel, d KS45-1x5-210x0 2D0-rel, d SG45-1x5-200x0 51d
1 2 3	Steckplatz	Bugruppe RL40-station3 Interface Part 1 RL40-tx0-45200 4 DO Ref ^m Ks45-1x3-200x0 Std+A0, ^m Cl45-1x3-200x0 Std	Bestellnummer 50142000 RL40-1x0-45200-xxx KS45-1x3-200x0-xxx Cl45-1x3-200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Diagnoseadresse 2035* 2034* 2023*	Kommentar			K34514X1-20000 Std+AD, c K34514X3-210x0 Std+AD, c K34514X3-210x0 Std+AD, c K34511x3-220x0 2A1+AD, d K34511x3-220x0 2A1+AD, d K34511x5-200x0 2D0+rel,d K34511x5-200x0 2D0+rel,d SG4511x5-200x0 Std TB44511x1-200x0 Std, d_ct
1 2 3	Steckplatz Interface Part 1 1 2 3 4 5	Baugspe RL40-station3 /nterdicer /Pav / I RL40-station3 /nterdicer /Pav / I RL40-station3 (K45-1x3-200x0 Std+AC) = Cl45-1x3-200x0 Std	Bestellnummer 59142000 RL40-1x0-45200-xxx K545-1x3-200x0-xxx Cl45-1x3-200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Diagnoseadresse 2035* 2034* 2034*	Kommentar			N34511x7-2000 24x, 0 cp K54511x3-210x0 5td+AD, c K54511x3-210x0 5td+AD, c K54511x3-220x0 241+AD, d K54511x5-20x0 241+AD, d K54511x5-20x0 240 - reld K54511x5-20x0 200 - reld S64511x5-20x0 5td, dj_ct T84511x1-20x0 5td, dj_ct T84511x1-20x0 6td, dj_ct
1 2 3	Steckplatz Interface Part 1 1 2 3 4 5 6	Baugupe <i>RL40-station3 Interface Part 1</i> RL40-1s0-45200 4 D0 Ref* K545-1s3-200x0 Std-A0, ** Cl45-1x3-200x0 Std	Bestellnummer 50142000 RL40-1x0-45200-xxx KS45-1x3-200x0-xxx Cl45-1x3-200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Diagnoseadresse 20035* 2004* 2003*	Kommentar			N34511472000 244, 0 _ 0 K3451142000 5344A0, 0 K54511322000 2414A0, 0 K54511322000 2414A0, 0 K54511322000 2414A0, 0 K54511520000 201460, 0 K54511520000 201460, 0 K54511520000 201460, 0 K5451151120000 21d, 0 K545115120000 21d, 0 K545115120000 21d, 0 K54511512000 021, 0 K54511512000 021, 0 K54511512000 021, 0 K551112000 021, 0 K551112000000000000000000000000000000000
1 2 3	Steckplatz Ø Interface Row 1 1 2 3 4 5 6 7	Bagruppe Ru0-station3 //steriace //steriace Ru40-station3 //steriace Ru40-station45200 4 D0 Ref* K\$45-1s3-200x0 Std-A0, = C145-1x3-200x0 Std	Bestellnummer 56/14/2000 RL40-1x0-45/200-roox KS4551x3-200x0-roox CI4551x3-200x0-roox	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Diagnoseadresse 2035* 2034* 2023*	Kommentar			N34511X-2000 244, 0 _ 0 KS45113-2000 5144-0, 0 KS45113-210x0 5144-0, 0 KS45113-220x0 241+40, d KS45113-220x0 241+40, d KS45113-220x0 241+40, d KS45113-20x0 241+40, d KS45113-20x0 514, dct T8451141-20x0 514, dct T8451141-20x0 514, dct T8451141-20x0 514, dct T8451141-20x0 514, dct
1 2 3	Steckplatz	Basilinitis Basilinitis Rt40-station:3 /ntwide:se Part / Rt40-station:3 /ntwide:se Cast Rt40-station:3 (ntwide:se) Cast Cast Cast Cast Rt40-station:3 Cast Cast Rt40-station:3 Cast	Bestellmanmer 59742000 RL401x045200-xxx L5451122000-xxx C45511x3200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Disgnoseadresse 2035* 2024* 2024*	Kommentar			1545-137-2000 243, 0 op 1545-132-21040 514-40, o 1545-132-21040 514-40, o 1545-132-22040 241-40, d 1545-132-22040 241-40, d 1545-135-22040 210-teld, 1545-135-22040 210-teld, 1545-135-22040 51d, d_op 1545-131-22040 51d, d_op 1545-131-22040 51d, d_op 1545-131-22040 51d, d_op 1545-131-22040 40, d_ot, 1545-132-22040 A0, d_ot, 1545-132-22040 A0, d_ot, 1545-132-22040 A0, d_ot, 1545-132-22040 A0, d_ot, 1545-132-22040 A0, d_ot, 1545-132-20040 A0,
1 2 3	Steckplatz	Baseneys Baseneys RL40-stations3 //werdsare //bit RL40-1s0-45200 4 D0 Ref* K45-1s3-200b0 Std-AD, ** Cl45-1s3-200b0 Std	Bestellnummer 547142000 RIL40-1x0-45200-xxx K54551x32000-xxx C1451x3-200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Diagnoseadresse 2035* 2024* 2024*	Kommentar			N3451147-23000 244, 0 dp K3451142-23000 35144-02, d K545113-23000 3514-02, d K545113-2300 241+A0, d K545113-2300 241+A0, d K545115-2500 200-etd, d S645115-2000 200-etd, d S645115-2000 201 dd, d T8451141-22000 S1d, dc, d T8451141-22000 S1d, dc, d T845113-2300 dp11, d, d T845113-2300 dp11, d, d T845113-22000 A0, d, ct T845113-22000 A0, dt T845113-22000 A0, dt
1 2 3	Steckplatz	Bagruppe Rul0-station3 //ster/ace	Bestellnummer 56714/2000 RL40-1x0-45200-xxx CL45-1x3-200x0-xxx CL45-1x3-200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 256315 316375	Diagnoseadhesse 2025* 2028* 2028*	Kommentar			K345132000 244, 0, 0, 0 K3451320005 SteAr0, 0 K5451322000 SteAr0, 0 K5451322000 24140, 0, K5451322000 24140, 0 K54513520000 200 etel, 0 K54513520000 200 etel, 0 S64513520000 200 etel, 0 S6451352000 201 etel, 0 S6451352000 200 etel, 0 C18451322000 201 etel, 0 C18451322000 201 etel, 0 C18451322000 201 etel, 0 C18451322000 201 etel, 0 C18451322000 201, 0 C18451322000 200, 0 C1845132000 200, 0 C1845132000 200, 0 C18451320000 200, 0 C1845132000 200, 0 C18451320000 200, 0 C1845132000000000000000000000000000000000000
1 2 3	Steckplatz	Bauguspe Rt.07-station.3 Interface Part 7 Rt.40-ta0-45200 4 D0 Ref* K45-ta3-200x0 Std+x0,* C145-tx3-200x0 Std+x0,*	Bestellnummer 59742000 RL401x045200-xxx L5451x3200x0-xxx C1451x3200x0-xxx	E-Adresse 256_315 316375	A-Adresse 0 256_315 316375	Diagnoseadresse 2005* 2028* 2028*	Kommentar			N34513722000 243, 0 op K3451322000 5164-00, 0 K3451322000 2164-00, 0 K3451322000 210-00 K3451322000 200-teld, K3451352000 200-teld, K3451352000 51d, 0 F8451372000 40, 0 F84513720000 40, 0 F8451372000000000000000000000000000000000000
1 2 3	Steckplatz	R40-stotion3 R40-stotion3 //setGase /bir/ R40-1x0-45200 4 D0 Ref" K345-1x3-200x0 Std-A0, ** CI45-1x3-200x0 Std	Bestellnummer 5474/2000 RL40-1x0-45200-xxx K54551x3/200x0-xxx C4451x3/200x0-xxx	E-Adresse 256315 316375	A-Adresse 0 255_315 316375	Diagnoseadresse 2005* 2029* 2029*	Kommentar		K\$45-1143	K3451x2000 244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1 2 3	Steckplatz	Ruf0-station3 Ruf0-station3 //ster/ace //ster/ace	Bestellnummer 567142000 RL40-1x0.45200-xxx CL451x3-200x0-xxx CL451x3-200x0-xxx	E-Adresse 256_315 316375	A-Adresse 0 256.315 316375	Diagnoseadresse 2005* 2028* 2028*	Kommentar		KS45-1x3 KS45-1x3 KS4512 R Kontakts	K345113/2000 240, 0 op K345113/2000 5144-0, 0 K345113/2000 5144-0, 0 K345113/22000 241-40, 0 K345113/22000 241-40, 0 K345113/2000 200 reld K345113/2000 200 reld K345113/2000 200 reld K345113/2000 200 reld K345113/22000 200 reld K345113/2000 reld

* In den Interface Eigenschaften für den IO-Zyklus sollte min. 16 ms eigestellt werden.

Zu jedem Modul ist unterhalb der Tabelle eine ausführlichere Geräteinfo mit der Bestellnummer, Geräteausführung und der GSDML Datei angegeben.



IP-Adresse und Stationsname zuweisen
 Um einem RL40-PN System die IP-Adresse und den Gerätenamen zuzuweisen, wird über Zielsystem → Eternet → Ethernet-Teinehmer bearbeiten eine Teilnehmersuche gestartet. Nach Auswahl des zu

				Ne	tz durchsuch	ien - 31	eilnehmer			
W Konfig - ISIMATIC 2004	() (Konfiguration) PL40 D	N.Test1]			<u>S</u> tarten	1	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerätetyp	Gerätenam
Station Bearbeiten Einfügen	Telsystem Ansicht Extrac Far	ister Hilfe			3 I W		192.168.0.160	00-0E-8C-CD-80	\$7-300	pn-io
	Laden in Baugruppe	Ctrl+L		_	An <u>h</u> alten		192.168.0.180	00-0E-0D-04-06-	3B KSvario-BK	ksvario-stat
	Laden in PG									
	Baugruppen-Identifikation laden		<u>^</u>	5	schn <u>ell</u> sucher	n				
(0) UR	Baugruppen-Identifikation laden	in PG	Such	ien:						
2 CPU 315-2 PN/DP	Gestörte Baugruppen		Profil	Standard						
a MPI/DP	Baugruppenzustand	Ctrl+D	BL	40PN DAP						
2 PN-10	Betriebszustand	Ctrl+I		Anlaufparame						
PI Pont I	Urlöschen			ohne Anlaufp						
	Beobachten/Steuern		ě.	Funktinsn						
	Eirmuara aktualisiaran			- CI45-		1				
	Firmware and alisieren		× ×	CI45	Blinken	hernet-Te	ilnehmer bearb	iten		X
199	Gerätenamen auf Memory Card	speichern		C145-		Ethomet Tai	ha chan an			
(3) RL40-station3	Ethernet	•	Ethernet-Teilnehmer bearb	eiten		culemet i e	inenmer	0	nine erreichbare Teilnehr	er
	PROFIBUS		Gerätenamen überprüfen	. P			00.00	FD 45 00 70	8	
Baugruppe	Servicedaten sneichern		Gerätenamen vergeben	15		MAL-Balless	e: JOURU	EBIAE-20-70	Uurchsuchen	
viace I Interface			2034"	KS45	UK					
rt 1 Fort 1			2033"	KS45	00x0 StdaA0_dt	IP-Konfigura	tion einstellen			
RL40-1x0-45200 4	D0 Rel~ RL40-1x0-45200-xxx	0		KS45-1x3-2	10x0 Std+A0, di		neter verwenden			
CI45-1x3-200x0 St	d CI45-1x3-200x0-xxx	316375 316375	5	- KS45-1x3-2	20x0 2AI+AO,di_			1	Vetzübergang	
1				KS45-1x3-2	30x0 2AI+A0,di_	[P-Adresse	192	68.0.180	Keinen Router verwen	den
			<	in the second		Subnetma	255	255 255 0	Bouter verwenden	
			KS45	5-1x3-200x0-xxx		oubliound	inc. Jeou.	.00.200.0	Advesse 192,168,0	180
			KS4	o (2 Helais + Analoga akteingang)	iusgang, di =				Transferrer Transferrer	
		1 1	GSD GSD	ML-V2.2-PMA-RL40	/22-20150901.xn	C IP-Adres	se von einem D <u>H</u> CF	Server beziehen		
e Adresse der Teilnehmer am Et	hernet zum Ändern an.					identifizier	über			
	nden DI 40	DNI Curt		والمع مريا		@ Client		C MAC Adresse	C Geratoname	
rametriere	nden KL40-	PIN Syste	ems kann	aleser	n 📔	Client-ID:				
t dia IP ur	nd dar Stati	onenome		con						
		JIISIIailie	= zugewie	2611		IP-Konfig	uration guweisen			
rden										
iuen.						Gerätename	vergeben			
						0				
						agratenam	e. ri40-sta	ion3	Name zug	leisen
					1	Rücksetzen	auf Werkseinstellun	jen -		
									Zyrückse	etzen
						Schließen				Hife

Variablentabelle definieren und Kommunikationsdaten Testen

Eigenschaften - Variab	lentabelle			Bereich einfüge
Allgemein - Teil 1 Allgeme	ein - Teil 2 Attribute			Ab <u>O</u> perand:
<u>N</u> ame:	VAT1	_		<u>A</u> nzahl:
<u>Symbolischer Name:</u> Symbol <u>k</u> ommentar:	VAT_1			Anzeigeformat:
Projektpfad:				
Speicherort des Projekts:	C:\Programme\Siemens\Step	p7\s7proj\Profin_8		
Erstellt am:	Code 22.01.2013 11:51:03	Schnittstelle		
Zuletzt geändert am:	22.01.2013 11:51:03	22.01.2013 11:51:03		Steuer <u>w</u> ert:
Kommentar:				ОК
	1	Abbrechen	Hilfe	

Bereich einfügen			<
Ab <u>O</u> perand:	PEW 256	4. •	
<u>A</u> nzahl:	16 * Wort(e)		
Anzeige <u>f</u> ormat:	HEX DEZ ZEICHEN BIN DATUM SIMATIC_ZEIT ZÄHLER		
Steuer <u>w</u> ert:			
ОК	Abb	rechen Hilfe]

	1	Operand	Symbol	Anzeigeformat	Statuswert	Steuerwert		Operand	Symbol	Anzeigeformat	Statuswert	Steuerwer
1		PAW 256		DEZ			1	PAW 256		DEZ		
2		PAW 258		DEZ			2	PAW 258		DEZ		
3		PAW 260		DEZ			3	PAW 260		DEZ		
4		PAW 262		DEZ			4	PAW 262		DEZ		
5		PAW 264		DEZ			5	PAW 264		DEZ		
6		PAW 266		DEZ			6	PAW 266		DEZ		
7		PAW 268		DEZ			7	PAW 268		DEZ		
8		PAW 270		DEZ			8	PAW 270		DEZ		
9		PAW 272		DEZ			9	PAW 272		DEZ		
10		PAW 274		DEZ			10	PAW 274		DEZ		
11		PAW 276		DEZ			11	PAW 276		DEZ		
12		PAW 278		DEZ			12	PAW 278		DEZ		
13		PAW 280		DEZ			13	PAW 280		DEZ		
14		PAW 282		DEZ			14	PAW 282		DEZ		
15		PAW 284		DEZ			15	PAW 284		DEZ		
16		PAW 286		DEZ			16	PAW 286		DEZ		
17							17					

7 Anhang

7.1 Aufbau eines PROFINET IO-Netzes

Im folgenden Bild sehen Sie einen typischen Aufbau eines PROFINET IO-Netzes. Vorhandene PROFIBUS-Slaves können über einen IE/PB-Link eingebunden werden.



7.2 Begriffe

• Bus

Gemeinsamer Übertragungsweg, mit dem alle Teilnehmer verbunden sind; besitzt zwei definierte Enden.

Bei KSVario ist der Bus eine Zweidrahtleitung.

Busanschlussstecker

Physikalische Verbindung zwischen Busteilnehmer und Busleitung.

GSD-Datei

Die Eigenschaften eines PROFINET-Gerätes werden in einer GSD-Datei (Generic Station Description) beschrieben, die alle notwendigen Informationen für die Projektierung enthält. Ebenso wie bei PROFIBUS können Sie ein PROFINET-Gerät über eine GSD-Datei in STEP 7 einbinden.

Bei PROFINET IO liegt die GSD-Datei im XML-Format vor. Die Struktur entspricht ISO 15734, dem weltweiten Standard für Gerätebeschreibungen.

• Gerätenamen

Bevor ein IO-Device von einem IO-Controller angesprochen werden kann, muss es einen Gerätenamen haben, da die IP-Adresse dem Gerätenamen fest zugewiesen ist. Bei PROFINET ist diese Vorgehensweise gewählt worden, weil Namen einfacher zu handhaben sind als komplexe IP-Adressen.

Das Zuweisen eines Gerätenamens für ein konkretes IO-Device ist zu vergleichen mit dem Einstellen der PROFIBUS-Adresse bei einem DP-Slave.

Im Auslieferungszustand hat ein IO-Device keinen Gerätenamen. Erst nach der Zuweisung eines Gerätenamens mit dem IO-Supervisor/PC ist ein IO-Device für einen IO-Controller adressierbar, z. B. für die Übertragung der Projektierungsdaten (u. a. die IP-Adresse) im Anlauf oder für den Nutzdatenaustausch im zyklischen Betrieb.

• Gerätetausch ohne Wechselmedium/PC

IO-Devices mit dieser Funktion sind auf einfache Weise austauschbar:

- kein Wechselmedium (z. B. SIMATIC Memory Card) mit gespeichertem Gerätenamen erforderlich
- der Gerätenamen muss nicht mit dem PG zugewiesen werden

Das eingewechselte IO-Device erhält den Gerätenamen vom IO-Controller, nicht mehr vom Wechselmedium oder vom PC.

Der IO-Controller verwendet dazu die projektierte Topologie und die von den IO-Devices ermittelten Nachbarschaftsbeziehungen. Die projektierte Soll-Topologie muss dabei mit der Ist-Topologie übereinstimmen.

• MAC-Adresse

Jedem PROFINET-Gerät wird bereits im Werk eine weltweit eindeutige Geräteidentifikation zugewiesen. Diese 6 byte lange Geräteidentifikation ist die MAC-Adresse. Die MAC-Adresse teilt sich auf in:

- 3 byte Herstellerkennung und

- 3 byte Gerätekennung (laufende Nummer).

Die MAC-Adresse steht lesbar auf dem Gerät, z. B.: 08-00-06-6B-80-C0

• PROFIBUS International

Technisches Komitee, das den PROFIBUS- und PROFINET-Standard definiert und weiterentwickelt. Bekannt auch als PROFIBUS-Nutzerorganisation e. V.(PNO). Homepage: www.profibus.com

• Priorisierter Hochlauf

Priorisierter Hochlauf (FSU) bezeichnet die PROFINET-Funktionalität zur Beschleunigung des Anlaufs von IO-Devices in einem PROFINET IO-System mit RT- und IRTKommunikation. Die Funktionen verkürzt die Zeit, die die entsprechend projektierten IO-Devices benötigen, um in folgenden Fällen wieder in den zyklischen Nutzdatenaustausch zu gelangen:

- nach Wiederkehr der Spannungsversorgung
- nach Stationswiederkehr
- nach Aktivieren von IO-Devices.

• **PROFINET**

Im Rahmen von Totally Integrated Automation (TIA) ist PROFINET die konsequente Fortführung von:

- PROFIBUS DP, dem etablierten Feldbus, und

- Industrial Ethernet, dem Kommunikationsbus für die Zellenebene.

Die Erfahrungen aus beiden Systemen wurden und werden in PROFINET integriert. PROFINET als ethernet-basierter Automatisierungsstandard von PROFIBUS International (ehemals PROFIBUS-Nutzerorganisation e. V.) definiert damit ein herstellerübergreifendes Kommunikations-, Automatisierungs- und Engineering-Modell. PROFINET ist seit 2003 Teil der Norm IEC 61158. Siehe PROFIBUS International

• Switch

PROFIBUS ist ein linienförmiges Netz. Die Kommunikationsteilnehmer sind durch eine passive Leitung - den Bus - verbunden.

Im Gegensatz besteht das Industrial Ethernet aus Punkt-zu-Punkt-Verbindungen: jeder Kommunikationsteilnehmer ist mit genau einem Kommunikationsteilnehmer direkt verbunden. Soll ein Kommunikationsteilnehmer mit mehreren Kommunikationsteilnehmer verbunden werden, wird dieser Kommunikationsteilnehmer an den Port einer aktiven Netzkomponente – den Switch – angeschlossen. An die anderen Ports des Switches können nun weitere Kommunikationsteilnehmer (auch Switches) angeschlossen werden. Die Verbindung zwischen einem Kommunikationsteilnehmer und dem Switch bleibt weiterhin eine Punkt-zu- Punkt-Verbindung.

Ein Switch hat also die Aufgabe, empfangene Signale zu regenerieren und zu verteilen. Der Switch "lernt" die Ethernet-Adresse(n) eines angeschlossenen PROFINET-Geräts bzw. weiteren Switches und leitet nur die Signale weiter, die für das angeschlossene PROFINETGerät bzw. den angeschlossenen Switch bestimmt sind.

Ein Switch verfügt über eine bestimmte Anzahl von Anschlüssen (Ports). Schließen Sie an jeden Port maximal ein PROFINET-Gerät oder einen weiteren Switch an

8 Adressbereiche und -formate

8.1 Bereichsdefinitionen

Die Adresse wird in 2 Byte kodiert. Die höchstwertigsten 3 Bits definieren das Übertragungsformat der Daten.

Für rail line Geräte stehen folgende Formate zur Verfügung

- Integer
- Integer mit 1 Nachkommastelle
- Gleitkommaformat (Float nach IEEE)

Adressbereich		Übertragungsdatenformat	Kleinster übertragbarer	Größter übertragbarer	Auflösung
hex	dez.		Wert	Wert	
0x0000 0x1FFF	0 8191	Integer ohne Nachkommastelle	-30000	+32000	+/- 1
0x2000 0x3FFF	8192 16383	Integer mit 1 Nachkommastelle	-3000.0	+3200.0	+/- 0.1
0x4000 0x7FFF	1638432768	Float (IEEE-Format)	-1.0 E+037	+1.0 E+037	+/-1.4E-045

(2) Bei den Integerzahlen ohne und mit Nachkommastelle wird über die Schnittstelle der Wertebereich -30000 bis 32000 übertragen. Die Skalierung mit den Faktoren 1 oder 10 muss sowohl beim Sender als auch beim Empfänger vorgenommen werden.

8.2 Sonderwerte

Folgende Sonderwerte sind bei der Übertragung im Integerformat definiert:

- -31000 Sensorfehler
 - Dieser Wert wird zurückgegeben für Daten, die Wert auf Grund eines Fühlerfehlers keinen sinnvollen Wert liefern können
- -32000 Abschaltwert

Die Funktion ist abgeschaltet.

- -32500 Nichtdefinierter Wert Dieser Wert wird vom Gerät zurückgegeben, wenn bei einer Bereichsabfrage eine Date innerhalb des Bereiches nicht definiert ist. (NOT DEFINED VALUE)
- -32768 Entspricht 0x8000hex. Der zu übertragende Wert liegt außerhalb des übertragbaren Integerbereichs.

Folgende Sonderwerte sind bei der Übertragung im Floatformat definiert:

 -1.5E37 Diese Date ist nicht definiert. Dieser Wert wird vom Gerät zurückgegeben, wenn bei einer Bereichsabfrage eine Date innerhalb des Bereiches nicht definiert ist.

8.3 Anhang Status / Steuer - Informationen

Die Bedeutung der auswählbaren Status- und Steuerinformationen für die übertragbaren Busdaten (lesen / schreiben) werden in diesem Kapitel erläutert.

8.3.1 Messumformer UNIFLEX CI 45

Statusv	vorte		
Name	r/w	Тур	Wert/off Beschreibung
St.Di	r	Int	Zustand der digitalen Eingänge oder von Tasten (binär kodiert)
			Bit 0: Eingang di1 Bit 8: Zustand Enter-Taste Bit 9: Zustand Dekrement-Taste Bit 10: Zustand Inkrement-Taste
St.Ain	r	Int	0127 Bitcodiert der Status der analogen Eingänge (Fehler, z. B.Kurzschluss)
			Bit 0Bruch am Eingang 1Bit 1Verpolung am Eingang 1Bit 2Kurzschluss am Eingang 1Bit 3Nicht benutztBit 4Bruch am Eingang 2Bit 5Verpolung am Eingang 2Bit 6Kurzschluss am Eingang 2Bit 7-15Nicht benutzt
St.Ala	r	Int	Status der Alarme: Bitweise codiert der Zustand der einzelnen Alarme wie Grenzwertverletzung.
			Bit 0 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 1 Bit 1 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 2 Bit 2 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 3 Bit 3-7 Nicht benutzt Bit 8 Anstehende Grenzwertverletzung 1 Bit 9 Anstehende Grenzwertverletzung 2 Bit 10 Anstehende Grenzwertverletzung 3 Bit 11-15 Nicht benutzt
St.Do	r	Int	015 Status der digitalen Ausgänge
			Bit 0digitaler Ausgang 1Bit 1digitaler Ausgang 2Bit 2digitaler Ausgang 3
Fail	r	Enum	Enum_InpFail Fehler am Eingang, fehlerhafter oder falsch angeschlossener Sensor
Channel			0 Kein Fehler 1 Fühlerbruch 2 Polarität am Eingang falsch 4 Kurzschluss am Eingang
Steuerv	vorte		

Name	r/w	Тур	Wert/off	Beschreibung
F.Di	r/w	Int	01	Forcen der digitalen Eingänge. Forcing bedeutet die externe Steuerung eines Geräte- Eingangs, das Gerät übernimmt den Wert auf diesen Eingang. (Vorgabe für Geräte- Eingänge durch überlagerte Steuerung, z. B. zum Funktionstest.)
			Bit O Forcing	ı für digitalen Eingang 1
F.Do	r/w	Int	015	Forcing der digitalen Ausgänge. Forcing bedeutet die externe Steuerung mindestens eines Ausgangs, das Gerät nimmt keinen Einfluss auf diesen Ausgang. (Nutzung freier Geräteausgänge durch überlagerte Steuerung)
				Bit 0 Forcing digitaler Ausgang 1 Bit 1 Forcing digitaler Ausgang 2 Bit 2 Forcing digitaler Ausgang 3

Statusv Namo	vorte	Tun	Wort/off Possbroibung
	r/w	iyp Int	Wervon Beschreibung Zustand der digitalen Eingänge oder von Testen (binär kodiert)
31.01	1		Bit 0: Eingang di1 Bit 8: Zustand Enter-Taste Bit 9: Zustand Dekrement-Taste Bit 10: Zustand Inkrement-Taste
St.Ain	r	Int	0127Bitcodiert der Status der analogen Eingänge (Fehler, z. B.Kurzschluss)Bit 0Bruch am Eingang 1Bit 1Verpolung am Eingang 1Bit 2Kurzschluss am Eingang 1Bit 3Nicht benutztBit 4Bruch am Eingang 2Bit 5Verpolung am Eingang 2Bit 6Kurzschluss am Eingang 2Bit 7-15Nicht benutzt
<u>St.Ala</u>	r	Int	Status der Alarme: Bitweise codiert der Zustand der einzelnen Alarme wie Grenzwertverletzung.Bit 0Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 1Bit 1Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 2Bit 2Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 3Bit 3Nicht benutztBit 4Anstehender/gespeicherter Loop AlarmBit 5Anstehender/gespeicherter HeizstromalarmBit 6Anstehender/gespeicherter SSR AlarmBit 7Nicht benutztBit 8Anstehende Grenzwertverletzung 1Bit 9Anstehende Grenzwertverletzung 2Bit 10Anstehende Grenzwertverletzung 3Bit 11Nicht benutztBit 12Anstehende Frenzwertverletzung 3Bit 13Anstehende Frenzwertverletzung 3Bit 14Anstehender Loop AlarmBit 15Anstehender SSR AlarmBit 16Anstehender SSR AlarmBit 15Nicht benutztBit 15Nicht benutztBit 15Nicht benutztBit 15Nicht benutztBit 16Anstehender SSR AlarmBit 15Nicht benutzt
St.Do	r	Int	015Status der digitalen AusgängeBit 0digitaler Ausgang 1Bit 1digitaler Ausgang 2Bit 2digitaler Ausgang 3
Fail	r	Enum	Enum_InpFailFehler am Eingang, fehlerhafter oder falsch angeschlossener Sensor0Kein Fehler1Fühlerbruch2Polarität am Eingang falsch4Kurzschluss am Eingang
Ada.St	r	Enum	Enum_AdaStart Starten / Stoppen der Adaption. Nach dem Startsignal wartet der Regler, bis der Prozess in einen stabilen Zustand gekommen ist (PIR) und startet dann die Optimierung. Die Optimierung kann jederzeit manuell abgebrochen werden. Nach erfolgreicher Optimierung nimmt der Regler das Signal selbsttätig zurück.
		0 1	Stop der Adaption führt zum Abbruch der Adaption, der Regler geht in den Regelbetrieb mit den vor dem Start der Adaption gültigen Parameterwerten über. Der Start der Adaption erfolgt aus dem Hand- oder aus dem Regelbetrieb.

8.3.2 Universalregler KS 45

Adressbereiche und -formate

	St.Tune	r	Int	065535 Statusinformationen der Selbstoptimierung, z. B. der aktuelle Zustand und eventuelle Ergebnisse, Warnungen und Fehlermeldungen.
-				Bit O Prozeß in Ruhe; O Nein; 1 Ja
				Bit 1 Betriebsart Reglerselbsteinstellung;
				0 Aus; 1 Ein
				Bit 2 Ergebnis der Reglerselbsteinstellung;
				0 OK; 1 Fehler
				Bit 3 - 7 Nicht benutzt
				Bit 8 - 11 Ergebnis des Heizenversuchs
				0000 Keine Meldung / Versuch läuft
				0001 Erfolgreich
				0010 Erfolgreich mit Gefahr der Sollwertüberschreitung
				0 0 1 1 Fehler: Falsche Wirkungsrichtung
				0100 Fehler: Keine Prozeßreaktion
				0101 Fehler: Tief liegender Wendepunkt
				0110 Fehler: Gefahr der Sollwertüberschreitung
				0111 Fehler: Stellgrößensprung zu klein
				1 0 0 0 Fehler: Sollwertreserve ist zu klein
				Bit 12 - 15 Ergebnis des Kühlenversuchs (wie Heizenversuch)
			i.	
	St.Prog	r	Int	0255 Der Status des Programmgebers enthält bitweise codiert z. B. an welchem Punkt des
				Programmablaufs sich das Programm befindet.
				Bit 0,1,2 Art des Segmentes
				0: steigend,
				1: fallend
				2: haltend
				Bit 3 Programm Run
				Bit 4 Programm Ende
				Bit 5 Programm Reset
				Bit 6 Programm StartflankeFehlt
				Bit 7 Programm BandHold + FailHold
				Bit 8 Programmgeber aktiv
Steue	worte	_		
Name	r/w	Тур	Wert/o	off Beschreibung
F.Di	r/w	Int	01	Forcen der digitalen Eingänge. Forcing bedeutet die externe Steuerung eines Geräte-
				Eingangs, das Gerät übernimmt den Wert auf diesen Eingang. (Vorgabe für Geräte-
				Eingänge durch überlagerte Steuerung, z. B. zum Funktionstest.)
			Bit 0 F	orcing für digitalen Eingang 1
F.Do	r/w	Int	015	Forcing der digitalen Ausgänge. Forcing bedeutet die externe Steuerung
				mindestens eines Ausgangs, das Gerät nimmt keinen Einfluss auf diesen
				Ausgang. (Nutzung freier Geräteausgänge durch überlagerte Steuerung)
				Bit O Forcing digitaler Ausgang 1
				Bit 1 Forcing digitaler Ausgang 2
				Bit 2 Forcing digitaler Ausgang 3

Statusv	vorte		
Name	r/w	Тур	Wert/off Beschreibung
St.Di	r	Int	Zustand der digitalen Eingänge oder von Tasten (binär kodiert)
			Bit 0: Eingang di1
			Bit 8: Zustand Enter-Taste
			Bit 9: Zustand Dekrement-Taste
		 .	Bit TU: Zustand Inkrement-Laste
St.Ain	r	Int	0127 Bitcodiert der Status der analogen Eingänge (Fehler, z. B.Kurzschluss)
			Bit U Bruch am Eingang 1 Dit 1 Manual manager 1
			Bit 1 Verpolung am Eingang 1 Dit 2 Kurzahlung am Eingang 1
			Rit 3 Nicht henutzt
			Rit 4 Bruch am Fingang 2
			Bit 5 Verpolung am Eingang 2
			Bit 6 Kurzschluss am Eingang 2
			Bit 7-15 Nicht benutzt
St.Ala	r	Int	Status der Alarme: Bitweise codiert der Zustand der einzelnen Alarme wie Grenzwertverletzung.
			Bit 0 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 1
			Bit 1 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 2
			Bit 2 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 3
			Bit 3-7 Nicht benutzt
			Bit 8 Anstehende Grenzwertverletzung 1 Dit 9. Anstehende Grenzwertverletzung 2
			Rit 10 Anstehende Grenzwertverletzung 3
			Bit 11-15 Nicht henutzt
St.Do	r	Int	015 Status der digitalen Ausgänge
			Bit 0 digitaler Ausgang 1
			Bit 1 digitaler Ausgang 2
			Bit 2 digitaler Ausgang 3
Fail	r	Enum	Enum_InpFail Fehler am Eingang, fehlerhafter oder falsch angeschlossener Sensor
			0 Kein Fehler
			1 Fühlerbruch
			Z Polaritat am Eingang falsch
			4 Kurzschluss am Eingang

8.3.3 Temperaturbegrenzer TB 45

8.3.4 DMS Messumformer SG 45

Statusw	/orte		
Name	r/w	Тур	Wert/off Beschreibung
St.Di	r	Int	Zustand der digitalen Eingänge oder von Tasten (binär kodiert)
			Bit 0: Eingang di1 Bit 8: Zustand Enter-Taste Bit 9: Zustand Dekrement-Taste Bit 10: Zustand Inkrement-Taste
St.Ain	r	Int	0127 Bitcodiert der Status der analogen Eingänge (Fehler, z. B.Kurzschluss)
			Bit 0 Bruch am Eingang 1 Bit 1 Verpolung am Eingang 1 Bit 2 Kurzschluss am Eingang 1 Bit 3 Nicht benutzt Bit 4 Bruch am Eingang 2 Bit 5 Verpolung am Eingang 2 Bit 6 Kurzschluss am Eingang 2 Bit 7-15 Nicht benutzt
St.Ala	r	Int	Status der Alarme: Bitweise codiert der Zustand der einzelnen Alarme wie Grenzwertverletzung.
			Bit 0 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 1 Bit 1 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 2 Bit 2 Anstehende/gespeicherte Grenzwertverletzung 3 Bit 3-7 Nicht benutzt Bit 8 Anstehende Grenzwertverletzung 1 Bit 9 Anstehende Grenzwertverletzung 2 Bit 10 Anstehende Grenzwertverletzung 3 Bit 11-15 Nicht benutzt
St.Do	r	Int	015 Status der digitalen Ausgänge
			Bit 0digitaler Ausgang 1Bit 1digitaler Ausgang 2Bit 2digitaler Ausgang 3
Fail	r	Enum	Enum_InpFail Fehler am Eingang, fehlerhafter oder falsch angeschlossener Sensor
			0 Kein Fehler 1 Fühlerbruch 2 Polarität am Eingang falsch 4 Kurzschluss am Eingang

Steuerworte

Name	r/w	Тур	Wert/off	Beschreibung
F.Di	r/w	Int	01	Forcen der digitalen Eingänge. Forcing bedeutet die externe Steuerung eines Geräte- Eingangs, das Gerät übernimmt den Wert auf diesen Eingang. (Vorgabe für Geräte- Eingänge durch überlagerte Steuerung, z. B. zum Funktionstest.)
			Bit O Forcing	ı für digitalen Eingang 1
F.Do	r/w	Int	015	Forcing der digitalen Ausgänge. Forcing bedeutet die externe Steuerung mindestens eines Ausgangs, das Gerät nimmt keinen Einfluss auf diesen Ausgang. (Nutzung freier Geräteausgänge durch überlagerte Steuerung)
				Bit 0 Forcing digitaler Ausgang 1
				Bit 1 Forcing digitaler Ausgang 2
				Bit 2 Forcing digitaler Ausgang 3

9 Engineering Tool BlueControl[®]

Dieses Kapitel beschreibt den Umgang mit dem Systemassistenten des Tools BlueControl® für rail line - Geräte.

(i) Der Systemassistent ist nur in der Expert-Version verfügbar.

9.1 Sollkonfiguration vorgeben

Vor der Inbetriebnahme eines Feldbusknotens ist die Sollkonfiguration vorzunehmen. Es sind die Reihenfolge, der Funktionsmodultyp und die Gerätevariante einzugeben.

An die Stelle "0" wird automatisch immer das unter Geräteauswahl gewählte Kopplermodul gesetzt. Dieses ist die Kopfstation des rail line -Systems. Sämtliche Kommunikation über den Feldbus erfolgt über dieses Modul.

Die nachgeschalteten Module werden nach Funktionsmodulen, Digitalen I/O-Modulen, Normsignal I/O-Modulen und Temperatur-Modulen unterschieden.

9.1.1 Zusammenstellen des Systems

- Auswahl des Funktionsmodultyps mittels Doppelklick auf das Modul oder Anklicken des Funktionsmoduls und Betätigen der Schaltfläche "Hinzufügen" (1) im Fenster "Systemkonfiguration"
- **2** Festlegen der genauen Geräteausführung
- Festlegen der Reihenfolge. Die Reihenfolge kann mittels der Schaltflächen "Verschieben" nach oben (3) oder nach unten (4) um jeweils eine Position bestimmt werden. Über die Schaltfläche "Löschen" (2) kann ein Eintrag entfernt werden. Mit den Schaltflächen (5) bis (8) können Modulspezifische Daten bearbeitet werden (Import, Export, Kopieren und Einfügen).

istent - Gerätl C Systen ********** Systemkonfiguration Parametrierung RL 40 ETH rail line System KS 45 rail line TB 45 rail line G 45 rail lin 时 🗙 🛧 🤞 📾 🖻 Nr. Modultyp Systemkonfiguration o - Beschreibung 4 0 RL 40 rail line System 1 KS45-113-20000-000 2 CI45-113-20000-000 (3 TB45-111-20000-000 SG45-115-20000-000 422: RL40-1x0-4 Geräteauswahl OK CI 45 rail line rundgerät Abbrechen CI45-113-20000-000 Bestellnummer nschlussklemmen mit An schlusssteckerset Schraubklemme /ersorgung 24 V AC / 18. 30 V DC Hilfe 1 Relais + mA / V / Logik 2 lusgangsvarianti ingangsvariante lus-Schnittstelle Systemschn keine Optior Hilfe

Zugeordnete Schaltflächen:



(i) Siehe auch Online-Hilfe des Tools, aufrufbar über die Schaltfläche "Hilfe".

Projektinfo-Beschreibung:

Die ersten 30 Zeichen der jeweiligen Modul-Projektinfo Beschreibung werden hier dargestellt.



9.1.2 Parametrieren des Koppelmoduls

Die Einstellungen des Buskopplers RL-PN können auf der Parameterseite eingestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie im

Systemassistenten auf den Modultyp Nr. 0 "RL 40 rail line System" Doppelklick auf "RL 40 rail line System" bzw. über das Menü "Ansicht -

Parametrierung" anwählen. Auf die Schaltfläche Buskoppler klicken.

Aufstartverhalten festlegen. - Mit

automatische Adressvergabe - Ohne automatische Adressvergabe

6 Vorgabe der PROFINET - IP und des Gerätenahmens.

9.1.3 Adressierung der Module

Für die Adressierung der Funktionsmodule gibt es zwei Möglichkeiten:

Mit automatischer Adressvergabe:

Damit die automatische Adressvergabe verwendet werden kann, muss sowohl der Buskoppler als auch das Funktionsmodul auf automatische Adressvergabe eingestellt sein (siehe Fig. 35). Werden in einem System RLxxx Module verwendet,

Parametrierung - Gerät1				
Na 🐂 🖏 🐂 Parametrien	ung	•		
Kanald -	Kürzel	Bezeichnung	Wert	Bereich
BL 40 PN rail line Sustem	Kopl	Buskoppler		
	Start	Aufstartverhalten	1: mit automat. Adressvergabe	1
Buskoppler	IPAdr	IP-Adresse	0: ohne automat. Adressvergabe	
	IPSub	Subnetzmaske	1: mit automat. Adressvergabe	

kann nur mit automatischer Adressierung gearbeitet werden. Um die Adressvergabe zu aktivieren, muss die CONF-Taste am Buskoppler für ca. 2 Sekunden betätigt werden.

Ohne automatische Adressvergabe:

Den Buskoppler auf "ohne autom. Adressvergabe", sowie bei den Funktionsmodulen den Parameter S.IF (Systemschnittstelle) auf ": eingeschaltet" einstellen. Anschließend weisen Sie den Funktionsmodulen (xx45) in der gesteckten

🎭 🍡 🖓 Parame	rierung	•			
🖃 🔳 KS 45 rail line	Kürzel	Bezeichnung	Wert	on	Bereich
🗄 🧰 Konfiguration	othr	Sonstiges			
- 🍓 Eingang 1	S.IF	Systemschnittstelle	2. automatische Adresserken 💽		
	Addr	Adresse	0: abgeschaltet		162
- 4 Grenzwerte	bAud	Baudrate des Feldbusses	1: eingeschaltet		
- 👫 Ausoano 1	PrtY	Parität	2: automatische Adresserkennung		

Reihenfolge, beginnend am Koppler, die Adressen 1 bis n zu (über Fronttasten oder Engineering Tool).

9.1.4 Parametrieren der Systemmodule

Auf der Seite "Parametrierung" werden die Einstellungen der Module für das Verhalten im System parametriert.

- Der Datentyp beschreibt das Format der über den Bus übertragenen Prozessdaten (Integer / Gleitkomma). Die Prozessdaten selbst werden bei der Parametrierung der einzelnen Module festgelegt.
- Der Gruppenparameter legt fest, welchen Wert die Module an ihren Ausgängen ausgeben, wenn die



Busübertragung zwischen externem Master (Steuerung) und Buskoppler ausfällt.

Ist das System ohne automatische Adressvergabe geplant, weisen Sie den Funktionsmodulen in der gesteckten Reihenfolge, beginnend am Koppler, die Adressen 1 bis n zu (über Fronttasten oder Engineering Tool).

• Die Sollkonfiguration wird über die Frontschnittstelle an den Buskoppler senden. Sie wird dort gespeichert.



Stimmt die Sollkonfiguration nicht mit den tatsächlichen vorhandenen Funktionsmodulen überein, so wird ein Fehler angezeigt.

Bei kombinierten Fehlermeldungen kann der gesamte Text zur Anzeige gebracht werden, indem man den Mauszeiger für ca. 1s auf dem Text positioniert.

		(mordon:		Abbrecher
Nr.	Modul	Bedienversion	Fehler	
	RL 452: RL40-1x0-45200		OK	1.094
2	KS45-111-20000-000	6	Kommunikation OK; Ein-A	Hilte
3	KS45-113-20000-000	6	OK	
4	CI45-113-20000-000	3	Kommunikation 0K; Ein-Z	

Fehler	Beschreibung	Ursachen
ОК	Alles in Ordnung	
Keine	Kommunikationsfehler	Modul nicht gesteckt
Kommunikation		Modul ausgefallen
		Fehler auf Systembus
Falsches Modul	Abweichung zur Sollkonfiguration	Sollkonfiguration stimmt nicht mit gestecktem
		Modul überein.
Kommunikation OK	Kein Kommunikationsfehler	Modulfehler vorhanden
Ein-/	Fühleralarm aufgetreten	• XX45: Fühlerbruch, Kurzschluss oder Verpolung
Ausgabefehler	_	erkannt.
		RL451: Ausgangsversorgung nicht vorhanden.
		• RL422 und RL461: Übersteuerung und der Kanal ist
		aktiviert.
		RL423: Fühlerbruch, Kurzschluss, Übersteuerung
		und der Kanal ist aktiviert.
		RL424: Fühlerbruch, Kurzschluss, Übersteuerung
		und der Kanal ist aktiviert. Fühlerbrucherkennung
		ist nur beim TC- Eingang möglich.
Grenzwertverletzung	Grenzwerte des Moduls sind über-	XX45: Grenzwert über- / unterschritten,
aufgetreten	/ unterschritten	Heizstromalam vorhanden.
		RL451: wenn an einem aktiviertem und über
		Fehlermaske freigegebenem Kanal ein Fehler
		(Leerlauf oder Kurzschluss) erkannt wird.
Modulspezifische	Gerätespezifische Information	XX45: Gerätefehler aufgetreten oder Signal des
Information vorhanden		Wartungsmanager (Betriebsstunden, Schaltspielzahl).
		RLXXX: EEPROM Fehler.
Schreibwert außerhalb	Schreibwert außerhalb der Grenzen	XX45: Sollwert außerhalb der eingestellten
des Bereichs		Grenzen. Wert außerhalb der zulässigen Grenzen.
		RL442 und RL443: Falscher Ausgangswert.
		• RL451: wenn ein Wert > 0xff an das Modul
		gesendet wird
		• RL452: Bit wird gesetzt, wenn ein Wert > 0x0f an
		das Modul gesendet wird.
		• RL461 und RL431: Bit wird gesetzt, wenn ein Wert
		an einen Ausgangskanal gesendet, welcher zur
		Ubersteuerung des DA- Wandlers führt.

Erläuterungen der Fehlermeldungen:



Fehlermeldungen können auch kombiniert auftreten

Die Rücknahme von Fehlermeldungen kann auch erst nach einer zweiten Abfrage angezeigt werden.

9.2 Vergleich mit Istkonfiguration

Bei Laden des Engineerings aus dem Feldbuskoppler wird die aktuell eingestellte Sollkonfiguration gelesen. Wird kein Fehler angezeigt, so entspricht die Sollkonfiguration der Istkonfiguration

9.3 Prozessdaten auf Buskoppler ansehen

Über die Schaltfläche "Verbindung mit dem Gerät" wird eine Online-Verbindung zu Buskoppler aufgebaut. Es werden pro konfiguriertem Funktionsmodul folgenden Informationen bereitgestellt:

- Funktionsmodultyp mit Positionsnummer.
- 2 Fehlerstatus (siehe unten)
- **3** gelesene Prozessdaten, vom Modul gelesene Werte (definiert im Modulengineering)
- geschriebene Prozessdaten, vom Buskoppler zu schreibende Daten (definiert im Modulengineering)

Aufbau der Status-Informationen:

D7 D6 D5	D4 D3	D2	D1	D0
----------	-------	----	----	----



Bit-Nr.	Bedeutung (wenn Dx = 1)	Modul	Ursache	entspricht Fehler
DO	Fühleralarm	XX45	Fühlerbruch Kurzschluss oder Verpolung erkannt	Ein- / Aus-
	aufgetreten	RL451	Ausgangsversorgung nicht vorhanden.	gangsfehler
		RL422	Übersteuerung, und der Kanal ist aktiviert.	
		RL461		
		RL423	Fühlerbruch, Kurzschluss, Übersteuerung, und der Kanal ist aktiviert	
		RL424	Fühlerbruch, Kurzschluss, Übersteuerung, und der Kanal ist aktiviert.	
			Fühlerbrucherkennung ist nur beim TC-Eingang möglich.	
D1	Grenzwertverletzung	XX45	Grenzwert überschritten Heizstromalam vorhanden	Grenzwertverlet
	aufgetreten	RL451	wenn an einem aktiviertem und über Fehlermaske freigegebenem Kanal ein Fehler (Leerlauf oder Kurzschluss) erkannt wird.	zung aufgetreten
D2	Gerätespezifische	XX45	Gerätefehler aufgetreten oder Signal des Wartungsmanager(Betriebsstunden, Schaltspielzahl)	Modulspezifisc
	internation	BLXXX	FEPROM Fehler	vorhanden
D3	Schreihwert	XX45	Sollwert außerhalb der eingestellten Grenzen oder Wert	Schreibwert
20	außerhalb der	,	außerhalb der zulässigen Grenzen	außerhalb des
	Grenzen	RL442	Falscher Ausgangswert	Bereichs
		RL443	5 5	
		RL451	wenn ein Wert > 0xff ans das Modul gesendet wird (geht nicht, da Byte gesendet wird).	
		RL452	Bit wird gesetzt, wenn ein Wert > 0x0f ans das Modul gesendet wird.	
		RL461	Bit wird gesetzt, wenn ein Wert an einen Ausgangskanal gesendet	
		RL431	wird, welcher zur Übersteuerung des DA-Wandlers führt.	
D4	Kommunikationsfehler		Modul nicht gesteckt, Modul ausgefallen oder Fehler auf	Keine
			Systembus	Kommunikation
D5	Abweichung zur Sollkonfiguration		Sollkonfiguration stimmt nicht mit gestecktem Modul überein	Falsches Modul
D6-D7	reserviert			

(i) Schreibwerte können über im Online-Modus vorgegeben werden, wenn keine Feldbusschnittstelle angeschlossen ist.

9.4 Funktionsmodul - Engineering bearbeiten

9.4.1 Einzel - Engineering

Ein Geräte-Engineering kann auf verschiedenen Wegen in das Funkktionsmodul übertragen werden:

- Verbindung über die Frontschnittstelle des Moduls
- Verbindung über die Frontschnittstelle des Buskopplers und Weiterleitung über internen Systembus.

In letzterem Fall wird das Modul auf folgendem Wege adressiert:

- Im Systemassistent das ausgewählte Modul anklicken.
- ② Die Schaltfläche "Parametrierung und Konfiguration" drücken bzw. das Menü "Ansicht - Parametrierung" anwählen.
- Geräte Engineering aus dem Modul laden, bearbeiten und wieder in das Gerät speichern.



Beim Übertragen der Informationen ist bei Geräteanschluss "Front" vorzugeben. Der Modulindex wird automatisch eingetragen.

Geräteanschluss	Front	
PC-Anschluss	COM1	
Startbits	1	
Datenbits	8	
Stopbits	1	
Parity	Gerade	
Baudrate	9600	
Adresse	0	
Modulindex	2	

Subject to alterations without notice. Bei Änderungen erfolgt keine Mitteilung. Sous réserve de modifications sans avis préalable